Anges-gardiens en béton

Matériel utilisé:	N° d'article	Quantité
Béton créatif CreaStone 1000 g	570130	selon besoin
Béton créatif CreaStone 2500 g	570152	selon besoin
Béton créatif CreaStone 8000 g	572084	selon besoin
Fil d'attache ø 0,35 mm x 100 m, brun	200907	1
Petit ange:		
Cornet pointu en carton ø 100 x 270 mm, naturel	487624	2
Boule en plastique translucide, percée, ø 80 mm	462882	1
Masse de moulage Latex Formalate 300 ml	572109	1
Séparateur Formestone 100 ml	480666	1
Matériel nécessaire env. 1800 g béton créaitf		
Ailes en métal avec effet de rouille 100 x 130 mm, 3 pièces	948111	1
Ange grand format:		
Cornet pointu en carton ø 125 x 350 mm, naturel	478427	2
Boule en plastique translucide, percée, ø 100 mm	462893	1
Masse de moulage Latex Formalate 300 ml	572109	1
Séparateur Formestone 100 ml	480666	1

Matériel nécessaire: 3300 g de béton créatif		
Ailes en métal avec effet de rouille 145 x 190 mm, 2 pièces	948100	1
Outils /Matériaux recommandés:		
Kunststoff-Mischbecher, transparent, Fassungsvermögen pro Becher ca. 1000 ml, 12 Stück	478427	1
Spatule de mélange en aluminium 300 x 20 x 2 mm	477797	1

Outils /Matériaux recommandés:

Gants (à usage unique), filtre, balance de ménage, verre-doseur, récipient de mélange, spatule (vieux fouet de cuisine), ciseaux, cutter, règle, crayon, pinceaux (plats), ruban adhésif, seau, sable ou petites pierres, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle, pince coupante de côté

Instructions:

Cône en béton:
1. Prenez deux cônes en carton de la même taille.
2. Enduisez l'intérieur d'un cône avec la masse Formalate. (Procédez conformément au mode d'emploi.)
3. Laissez bien sécher cette couche.
4. Fixez le cône avec l'ouverture vers le haut dans un seau , avec du sable (petites pierres).
5. Mélangez le béton créatif selon le mode d'emploi joint.
6. Remplissez l'intérieur du cône avec le béton liquide.
7. Laissez sécher le béton durant 1 à 3 jours.
8. Après que le béton ait sécher, enlevez le cône en carton, Vous pouvez vous aider d'un cutter pour ce faire.

9. Si il devait encore y avoir des restes d'humidité dans le béton, laissez encore sécher.

Boule en béton:
1. Choisissez la boule en plastique qui correspond au cône.
2. Afin de pouvoir relier ultérieurement le cône en béton à la boule, on va coller dans la boule, la pointe du 2ème cône en carton.
3. C'est à dire que vous coupez la pointe du 2ème cône avec un cutter à la longueur voulue. (Pour le petit cône, la pointe découpée devrait être d'env. 6 cm de long et pour le plus grand cône d'env. 8 cm.)
4. Collez la pointe du cône correspondant au milieu, dans une moitié de boule (utilisez une demi-boule non percée).
5. Pour ce faire prenez un pistolet à colle chaude et mettez une bonne couche de colle.
6. Après que la colle ait durci, enduicez la pointe en carton (dans la demi-boule) avec d ela masse Formalate.
7. Au pinceau vous enduisez l'intérieur des deux moitiés de boule avec le séparateur Formestone. (Procédez conformément au mode d'emploi)
8. Laissez les deux couches bien sécher.
9. Appuyez les deux demi-boules l'une sur l'autre. La pointe en carton se trouve dans la boule en plastique.
10. Dans le béton créatif, filtrez les plus grosses pierres. Ainsi le béton liquide peut couler sans problème à travers l'ouverture de la boule en plastique.
11. Mélangez le béton créatif selon le mode d'emploi joint. Ajoutez un peu plus d'eau que la quantité indiquée afin que la fluidité du béton soit plus accentuée.
12. Remplissez la boule en plastique , à travers le trou en place, complètement avec le béton liquide.
13. Recouvrez l'ouverture de la boule avec un ruban adhésif.
14. Posez la boule pour qu'elle sèche de telle manière que la cône en carton situé à l'intérieur soit posé au milieu, en bas dans la boule. Vous pouvez, pour la stabilisation d ela boule àà nouveau utiliser un seau avec du sable.
15. Laissez le béton légèrement durcir jusqu'à ce que la forme en béton soit stable.
16. Enlevez une demi-boule. ATTENTION– pas la boule avec la pointe en carton.
17. Laissez bien durcir la boule en béton.
18. Ôtez la 2ème moitié de boule.
19. Enlevez la pointe en carton.
20. Si il devait encore y avoir des restes d'humidité dans le béton, laissez encore sécher.

Assemblage des deux formes en béton
1. Mélangez un peu de masse en béton.
2. Posez la boule en béton sur la pointe du cône en béton.
3. Vous remplissez l'espace intermédiare entre la boule en béton et la pointe du cône avec un peu de béton.
4. Laissez durcir la masse en béton que vous venez de mettre.

Fixation des ailes
1. A l'aide du fil brun à enrouler attachez une paire d'ailes sur le cône en béton de la taille adéquate.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!